


Datenblatt für Mokume-Gane Halbzeug	SCHICHTWERK metallverbindungen
Gelbgold 917 / Silber 935	o. oettel belgische allee 53/camp spich d-53842 troisdorf t +49(0)2241 30 19 532 f +49(0)2241 30 19 531 www.schichtwerk.com

Zusammensetzung	Stand: Oktober 18
7 Lagen von je ca. 0.5 mm Au 917 22kt Gelbgoldlegierung	
8 Lagen von je ca. 0,5 mm Ag 935 Silberlegierung	
Eigenschaften	
Schmelzintervall (°C) ca.:	ab ca. 820 °C (Ag935)
Glühtemperatur ca.(°C) ca.:	650-700°C
Glühzeit: mindestens 2 Minuten mit anschl. Abschrecken gelegentlich 10 Minuten nach mehreren Umformungsschritten	
Feingehalte ca.:	Au: 55,07% Ag: 40,05%
Dichte des Halbzeuges ca.:	ca. 16,86 g/cm ³
Härte HV Auslieferungszustand:	Ag935 ca. 75,5 HV 5 Au917 ca. 96,5 HV 5
Schwierigkeitsgrad:	*** hoch

Charakter:

Die Kombination Ag935/Gg917 ist eine weiche Kombination welche dennoch hinsichtlich der Verarbeitung Erfahrung erfordert. Das Halbzeug wird in geglühtem Zustand oder walzhart ausgeliefert. Schichtwerk-Halbzeuge lassen sich bei Einhaltung unserer Verarbeitungshinweise mit allen Mokume-Gane Musterungstechniken verarbeiten.

Verarbeitung

Alle ausgelieferten Materialkombinationen der Fa. Schichtwerk wurden sorgfältig zusammengestellt und anhand differenzierter Untersuchungen auf ihre Verarbeitungseigenschaften getestet.

Damit während der Weiterverarbeitung möglichst wenig Probleme auftreten, gilt es spezifische Besonderheiten von Edelmetallverbundhalbzeugen zu beachten (siehe auch „[Allgemeine Verarbeitungshinweise](#)“).

Das Material wird herstellungsbedingt in einem grobkörnigen Gefüge ausgeliefert.

Durch den fortschreitenden Umformungsprozess und das Rekristallisations-Glühen wird das Gefüge schrittweise verfeinert, so dass mit steigendem Umformungsgrad das Material spürbar geschmeidiger und umformbarer wird.

Aufgrund der anfänglich eher ungünstigen Gefügestruktur zeigt sich, dass die Verbundmetalle gerade im Anfangsstadium besonders empfindlich reagieren und daher am Beginn des Schmiedeprozesses besondere Vorsicht geboten ist.

Die erzielbaren Umformungsgrade bei Verbundmetallen sind deutlich geringer als bei den bekannten Schmucklegierungen und liegt bei der vorliegenden Kombination bei max. 15%.

Erst wenn Sie diesen kombinationsabhängigen Umformungsgrad erreicht haben, macht ein Zwischenglühen Sinn, da zu häufige Hitzen aus Vorsicht das Material durch die Bildung von Grobkorn ebenfalls stark schädigen können.

Die dem Datenblatt befeügten Anhänge beschreiben eine exemplarische Umformung der Kombination aus einem Modul 1 zu einem Vierkant-Walzprofil von ca. 6,8 x 6,8mm.

Hierbei wurde das Material in der ersten Umformungsphase zunächst in zwei Riefenanken schrittweise der Länge nach rund gepresst und anschließend in 10 Walzstufen auf das gewünschte Profil ausgewalzt. Das in den allgemeinen Verarbeitungshinweisen beschriebene Pressen ist als Initialumformung bei dieser Kombination die sicherste Methode.

Entsprechende Presswerkzeuge können Sie über uns beziehen.

Das beigefügte Diagramm zeigt den Verlauf der Härtesteigerung (HV = Vickershärte) und der Dehnungsabnahme in %. Sowohl die HV-Kurve als auch die Dehnungskurve weisen bei der Legierung Gg917 eine sehr schnelle Veränderung des Aushärtungs- bzw. Dehnungsverhaltens auf.

Innerhalb der ersten 10% Umformung steigert sich die Aushärtung der Legierung Au917 von ca. 60HV auf ca. 120HV um annähernd 100%. Gleichzeitig fällt die Dehnbarkeit innerhalb der ersten 10% Umformung von Anfangs 50% auf ca. 10%. Die Dehnbarkeit fällt um ca. 80%.

Dazu sind sehr deutliche Überschneidungen der Legierungen Gg917 und Ag935 auf der HV-Kurve erkennbar.

© Urheberrechte von Daten und Text bei SCHICHTWERK,

www.schichtwerk.com

Beide Überschneidungen liegen im Bereich eines Umformungsgrades von unter 10%! Bereits bei diesem Umformungsgrad beginnt innerhalb des Verbundes eine gefährliche Spannungszunahme.

Zu beachten ist, dass sich die Oberflächenlagen aus Ag935 noch sehr weich „anfühlen“ und somit keinerlei Hinweis auf notwendiges Ausglühen geben.

Bei Überbeanspruchung des Materials kommt es daher in der Regel eher zu Brüchen innerhalb der Legierung Gg917.

Die tolerierbaren Umformungsgrade liegen bis zum Zwischenglühen demnach bei ca. 10-15%. Bei Überschreitung einer Umformung von 20% ohne Zwischenglühen kann es zu starken Rissbildungen kommen.

Um die Gefahr von Rissen zu verringern, ist es ratsam, zusätzlich unterstützend die beiden Kopfseiten des Moduls während einer Glühphase mit Silberlot (hart) zu verlöten.

Das Lot mit einer Titan-Lötlitze während des Glühvorganges gleichmäßig und dünn „aufreiben“, nicht selbständig fließen lassen.

Im Zweifelsfalle empfehlen wir die Bestellung eines bereits gewalzten Moduls. Hierbei hat das Modul die kritischsten Verarbeitungsschritte bereits durchlaufen.

Walzen Sie das zuvor gepresste Material in der Profilwalze mit einer Zustellung von max 0,1mm. Nach erfolgter Zustellung walzen Sie jeweils 4 x um 90° versetzt ohne Zustellung.

Achten Sie bitte ebenfalls darauf, immer nur in eine Richtung zu walzen!

Walzen Sie niemals hin und her! Eine vorherige Markierung der Walzrichtung ist hierbei hilfreich.

Nach jedem weiteren Umformungsschritt von max. 10-15% (z.B. gemessene Längenzunahme nach dem Walzvorgang) sollte das Material bei ca. 650-700°C mind. 2 Min geglüht und anschließend abgeschreckt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Material schnell auf Glühtemperatur gebracht wird (bitte nicht mit dem „Lötrohr“ arbeiten) und nach der Haltezeit rasch, mit einer Stirnseite beginnend, eingetaucht wird. Als Abschreckmedium empfiehlt sich als Beispiel eine Mischung aus 50% Wasser und 50% Spiritus.

Im Zweifelsfalle empfehlen wir die Bestellung eines bereits gewalzten Moduls. Hierbei hat das Modul die kritischsten Verarbeitungsschritte bereits durchlaufen.

Für Torsionstechniken empfehlen wir das schrittweise Verdrehen von max. 90° bis 180°.

Bei größeren Querschnitten >6,5mm kann max. 90° und kleinere Querschnitte < 6mm bis max. 180° tordiert werden.

Sofern Sie das Material für die Herstellung eines Fingerrings mit Torsionsmuster verwenden, achten Sie beim Wenden (Stülpen) des Ringes darauf, dass Sie diesen Vorgang in sehr kleinen Schritten vornehmen, da sich hierbei das Material aufgrund der besonders amorphen Belastungen der Fügezonen sehr kritisch verhält.

Es hat sich gezeigt, dass es besser ist den Ring auf dem Ringriegel auf ein Übermaß zu schmieden um ihn dann in einer Stauchplatte auf Fertigmaß zu drücken.

Finish:

Als „Finish“ empfehlen wir je nach Geschmack entweder das Polieren oder Mattieren der Oberfläche, mit anschließendem Glühen und Abschrecken in einer 10% Schwefelsäurelösung.

Um Flecken zu vermeiden, sollte das Material vor dem Glühen sehr gut entfettet werden (Fingerprints).

Einen sehr schönen Kontrast erreicht diese Kombination durch eine Behandlung des Silbers mit „Pariser-Oxyd“.

Die Wirkung bitte zuvor an einem Probestück ermitteln.

Ag935 Au917

